

ROWENTA

## SILENCE FORCE™

DESCOPERĂ CEL MAI SILENȚIOS ASPIRATOR CU PERFORMANȚĂ 4A

### ÎNTREBĂRI FRECVENTE

#### Ce ar trebui să fac dacă indicatorul sacului este roșu?

Aspiratorul Silence Force™ este echipat cu un indicator care semnalizează dacă sacul este plin sau nu. Așadar, dacă indicatorul este roșu trebuie să schimbați sacul.

#### Cu ce fel de saci funcționează Silence Force™ 4A? De unde pot să cumpăr saci?

Cele două modele ale sacului Hygiene+ sunt ZR200720 și ZR200520. Aceste două modele pot fi cumpărate de la centrele de service autorizate.

#### Pot folosi alt tip de sac pentru aspiratorul Silence Force™ 4A?

Folosirea altor tipuri de saci poate dăuna performanței aspiratorului. De aceea, este recomandat să folosiți sacii indicați (ZR200720 și ZR200520).

#### Nu pot să închid capacul superior al aspiratorului. Ce pot să fac?

Această problemă poate fi întâmpinată în 2 cazuri:

- a. Nu există sac înăuntrul aspiratorului. Folosiți un sac Hygiene+ Rowenta
- b. Sacul nu este bine așezat în aspirator. Asigurați-vă că marginea sacului este fixată corect. Important: Nu folosiți niciodată aspiratorul fără sac. Aparatul are un sistem care previne închiderea capacului dacă nu este pus sacul

#### Puterea de aspirare a aspiratorului a scăzut, scoate sunete neobișnuite și zgomot. Ce ar trebui să fac?



Problema poate fi întâmpinată în mai multe cazuri:

- a. Dacă un accesoriu sau tubul este înfundat, deblocați-l
- b. Dacă sacul este plin, schimbați-l
- c. Verificați dacă sacul se află în compartimentul său și dacă este bine poziționat.
- d. Verificați sistemul de filtrare. Dacă este încărcat, curățați filtrul de spumă și sistemul de evacuare al filtrului de aer

### **Cum pot adapta puterea de aspirare a aspiratorului în funcție de tipul suprafeței aspirate?**

A: Silence Force™ are mai multe setări de intensitate, pentru a ajusta puterea de aspirare în funcție de tipul suprafeței aspirate.

- a. Pentru a aspira covoare groase și mochete
- b. Pentru a aspira materiale delicate (voaluri, perdele)
- c. Combinația optimă între silențiozitate și performanță de aspirare
- d. Pentru aspirarea zilnică a tuturor tipurilor de covoare subțiri și mochete
- e. Pentru aspirarea suprafețelor dure

Q: Când și cum ar trebui să folosesc accesoriile aspiratorului Silence Force™?

A: Pentru covoare și mochete: folosiți capul de aspirare Deep Clean pe poziția covor sau peria Turbo\* pentru a aspira părul de la animale.

Pentru suprafețe fine: folosiți capul de aspirare Deep Clean pe poziția pentru suprafețe dure.

Pentru suprafețe delicate precum parchetul, este recomandat să folosiți peria pentru parchet\*.

Pentru spații înguste sau greu accesibile: folosiți accesoriul pentru spații înguste.

Pentru mobilă și suprafețe delicate: folosiți peria Easy Brush integrată în mâner și accesoriul pentru tapițerie.

*\*În funcție de model: acest accesoriu e specific și opțional pentru unele modele.*

### **Ce ar trebui să fac în cazul în care aparatul nu funcționează corect?**

Dacă aparatul dumneavoastră este deteriorat sau nu funcționează corect, vă rugăm să contactați un service autorizat. Nu dezamblați aparatul de unul singur. Un aparat care nu este reparat corect poate reprezenta un risc. Reparațiile trebuie făcute doar de profesioniști, folosind piese de schimb originale. Repararea unui aparat de unul singur poate crea riscuri pentru utilizator, iar garanția va fi anulată.